ムーブ・ボラード 取扱説明書

株式会社ヒガノ 埼玉県草加市青柳 3-24-7 TEL 0489(31)3321 FAX 0489(31)7332

まえがき

お使いになる前に、この**取扱説明書**を必ずお読みいただき、 正しくご使用下さい。

この**取扱説明書**は、最終的にお使いになる担当者のお手元に、確実に届くように、お取計い下さい。

1. ムーブ・ボラード 操作手順

以下の手順にしたがって、操作を行なって下さい。

①解 除

ボタンを押しながらスタンドを傾けると、(約 20° $\sim 30^\circ$)固定が解除され、キャスターが降ります。スタンドを戻せば移動OK。

②移動

スタンドを目的地まで移動させます。

3 固定

スタンドを傾け、ボタンを押したままスタンドを戻すと、キャスターが 引っ込み固定されます。

2. ムーブ・ボラード 取扱注意事項

(1) ムーブ・ボラード移動・固定させる時本体を傾けますが、この際、操作ボタンを押している指や足などを挟まれないように注意し、本体を倒さないようにしっかりと支えて(不安定な場合は二人で)ゆっくりと操作を行なって下さい。特に、滑りやすい場所など不安定な所で操作を行う場合、本体を倒すことのないように十分注意して下さい。

本体は重量物なので、操作をするとき 50°以上傾けると本体を倒してしま う危険性があり、この時に身体の一部を挟んだりすると大ケガをする可能性 がありますので、十分注意して操作を行って下さい。

(2) ムーブ・ボラードの移動時は、転倒・暴走を防止するために必ず作業者が目的地まで、手でしっかりと支えながら、ゆっくりと移動して下さい。

移動の際には本体に乗るような行為、及び荷物などを乗せるようなことは絶 対に、行わないで下さい。

移動は時速2km以下で行って下さい。これ以上のスピードでの移動は、転倒 の危険性がありますのでおやめ下さい。また、頭部だけを持っての移動も転 倒の危険性がありますので、おやめ下さい。

(3) ムーブ・ボラードを設置する際は、必ずキャスターを引っ込めた状態にして、 平らな安定した場所に設置して下さい。

キャスターを出した状態で設置すると転倒・暴走の恐れがあり大変危険です ので、絶対におやめ下さい。

(4) 故障・その他本体に不具合が生じた場合は、無理をせず弊社までご連絡下さい。

#